PS0956 FNEM-NF

特定小電力ワイヤレスコール・ミニ (総務省技術基準適合品)

# DK-PN02

# 取扱説明書

設定時に音声ガイダンスでチャンネルや グループ番号を聴くためには別売りのイ ヤホン(FMF-58) が必要です。 市販品や 指定以外のイヤホンを使うと正しく動きま せん。



アルインコの製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。 本製品は免許、資格不要の特定小電力無線機器です。特定小電力トランシーバ ーと組み合わせて、 音声ガイダンスによる呼び出しやお知らせシステムを構成す るものです。本製品の機能を充分に発揮させ効果的にご使用いただくため、

この取扱説明書をご使用前に最後までお読みください。

また取扱説明書や補足シートや正誤表などは大切に保管してください。

ご使用中の不明な点や不具合が生じたときお役に立ちます。

# Pルインコ株式会社 電子事業部

東 京 支 店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4 日本橋プラザビル14階 TEL.03-3278-5888 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区立の内 1丁目 10 - 19 サンエイビル 4 階 TEL.052-212-0541 大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4 丁目 4 - 9 淀屋橋ダイビル 13 階 TEL.06-7636-2361 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目 13 – 34 エコービル2階 TEL.092-473-8034

# アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 0120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。 受付時間/ 10:00~17:00 月脚〜金曜(祝祭日及び 12:00~13:00 は除きます) ホームページ https://www.alinco.co.jp/ をご覧ください。

# 使用前のご注意

### ■ご使用環境

本製品は防水、防塵構造ではありません。

水がかかる環境や高温多湿、直射日光があたるところ、粉塵が多い場所は避けて お使いください。

# ■分解しないで

特定小電力無線機器の改造、変更は法律で禁止されています。分解したり内部を開 けたりすることは絶対にしないでください。

本製品は総務省技術基準適合品ですが、使用場所によって思わぬ電波障害を引き起 こすことがあります。次のような場所では使用しないでください。 (航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺)

本製品を使用できるのは日本国内のみです。国外では使用できません。 This product is permitted for use in Japan only.

### ■通信距離

通信できる距離は周囲の状況や設置場所によって大きく異なります。

- ・店舗などの建屋内:30~50m 程度
- ・見诵しのよいところ:50~100m 程度

(注意) 建物内の縦階層間の通信はフロアが障害物となるため、直線では十数メート ルの近距離であっても通信できないことがあります。このような場合は中継器 を設置することで通信エリアを広げることができます。特に金属板への設置は 通信距離が著しく短くなるためご注意ください。

### ■第三者による傍受

電波を使用している関係上、無線機器の通話は第三者による傍受を完全に阻止する ことはできません。送信する音声ガイダンスの内容は第三者にも聞こえるためご注意く

# ■グループトーク機能について

従来製品とグループトーク機能を有効にして音声ガイダンスを送信した際、受信音声 が途切れることがあります。このような場合は違うグループ番号に設定変更してお使 いください。

### ■待機電流について

本製品を使用している際、操作していなくてもわずかな待機電流を消費するため徐々 に電池が消耗していきます。定期的に呼出キーを押してください。


その際電波を受信したトランシーバーから電池交換をお知らせする音声ガイダンスが 鳴ります。

# 安全上のご注意

本製品を正しく安全にご使用いただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に 防止するために必ずお読みください。誤った使い方で生じる内容を図記号と共に説明していきま す。その表示と意味は次のようになっています。

表示	表示の意味
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が死亡する、 または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が損害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

表示	表示の意味
	L
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が損害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が死亡する、 または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



# 注意(危険・警告含む)を促す内容があることを告げるものです。

天災や人災、不測の故障などで生じた損害につきましては、弊社は一切その責任を負いか ねますので、予めご了承ください。


行為の禁止であることを告げるものです。


本製品は呼び出し、お知らせ用であり、人命救助や恒久的な防災用を意図したものではあ りません。

# ⚠ 警告

### ■使用環境・条件

本製品を使用できるのは日本国内のみです。 ) 国外では使用できません。





本製品を何らかのシステムや電子機器の一 部として組み込んで使用した場合、いかなる 誤動作、不具合が生じても製造もとおよび販 売もとはその責任を負うものではありません。

弊社指定以外のオプションや他社のアクセサ リー製品を接続しないでください。故障、誤動 作の原因となります。

### 航空機内,空港敷地内,新幹線車両内,中継 局周辺では使用しないでください。運行の安 全や無線局の運用、放送の受信に支障をきた したり各種機器が故障、誤動作したりする原

因となります。 病院や医療機関では、医療機器などに支障 がないか十分に確認の上、管理者の許可のも とご使用ください。無線機器を使用したことに よって、いかなる誤動作、不具合が生じても 当社は一切その責任を負いかねますのでご 了承ください。

■無線機器本体の取り扱いについて

法律で禁止されています。

■異常時の処置について

絶対にお止めください。

本製品は調整済みです。特定小電力無線機

器をユーザーが分解、改造、変更することは

本製品は防水防塵構造ではありません。水

をかけたり、水や粉塵が入ったりしないよ

う、また故意に濡らさないようにご注意く

右記の場合はすぐに雷池を取り外してくださ

い。異常な状態のまま使用すると、火災、感

電、故障の原因となります。修理はお買い上

げの販売店、または弊社サービス窓口にご依

頼ください。お客様による修理は違法ですから

無線機器本体のケースは開けないでくださ

の点検、修理は、お買い上げの販売店または


弊社サービス窓口にご依頼ください。

い。けが、感電、故障の原因となります。内部

ださい。故障の原因となります。

第三者の通信を聞いて知り得た情報を無断で 他人に話したり、公開したり、悪用すると電波 法が定める通信の秘密保護条項に違反して 罰せられます。

# 電子機器の近くでは使用しないでください。電 ) 波障害により機器の故障、誤動作の原因とな



本製品は防爆構造ではありません。引火性ガ 入が発生する場所では使用しないでください。

近くに小さな金属物や水などの入った容器を

た場合、火災、感電、故障の原因となります。

】置かないでください。こぼれたり中に入ったりし

その責任を負うものではありません。

■異音や異臭がしたとき。

くことができません。

■内部に水や異物が入ったとき。

■本体が熱くなったり煙が出たりしたとき。

■落としたり、ケースが破損したりしたとき

製造番号ラベルをはがさないでください。製造


番号がわからないと保証サービスをお受け頂


静電気など発火事故の原因となります。


# !\ 注意

### ■使用環境・条件

テレビやラジオの近くで使用しないでください。 電波障害を与えたり、受けたりすることがあり








マイクにシール類を貼らないでください。 正しく音声録音ができなくなります。

### グループトーク機能を使用する際、特定のグ ループ番号において従来製品との間で通話が 途切れる場合があります。このようなときは遺 うグループ番号を選んで通話をお試しくださ い。これはグループトーク機能に使われるトー ン信号の検出精度や仕組みが機種によって 異なるためであり故障ではありません



電波を使用している関係上、無線機器の通話 は第三者による傍受を完全に阻止することは できません。送信する音声ガイダンスの内容 は第三者に聞こえるためご注意ください。


# ■無線機器本体の取り扱いについて


インバーターを搭載した電子機器や照明器具 の周辺、ハイブリッドカーや電気自動車の車 内や周辺ではノイズの影響で電波障害を受け ることがあります。



イヤホン類で大きな音声を聴き続けていると 聴力障害の原因となります。聴力に異常を感 じたときはすぐに使用を止めて医師にご相談く ださい。

### 本製品は使用していなくてもわずかな待機電 流により電池が放電します。長期間放置して いると電池が消耗し使用できなくなることがあ りますのでご注意ください。





# ■保守・点検


ランプ

お手入れの際は安全のため電池を取り外して

ください。機器内部に浸透し故障の原因となり

汚れた場合は適切なクリーナーを使用して拭 き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコ ール、洗剤などを使うと外装や文字が変質す る恐れがあります。

各部の名前とはたらき



### 製造番号ラベルをはがさないでください。製造 番号がわからないと保証サービスをお受け頂 くことができません。

きに話します。

洗浄剤などを直接無線機器に吹き付けないで

音声を録音するときやトラン

シーバーモードで送信すると

# 特定小電力の通信制限について

特定小電力無線機器の通信に関する制限事項について説明します。

### 3分制限(3分以上は連続で送信できません)……… 一般的な特定小電力無線機器は3分以上の連続通信ができないように定められています。


# キャリアセンス(受信中は送信できません)…………

一定の強さ以上の信号を受信しているときは呼出キーを押してもキャリアセンスが働き送信(呼 び出し)できません。受信信号がなくなるのを待ってから自動的に送信(呼び出し)します。

# システム概要

ワイヤレスコールと特定小電力トランシーバーを組み合わせて呼び出しシステムを構成します。 音声ガイダンスによりスタッフ用トランシーバーへ呼び出しがあったことをお知らせします。 本製品にはあらかじめ定型音声が格納されています。また、ご自身の声を録音して呼び出し 音声に使用することができます。

### 例)受付



ワイヤレスコールと特定小電力トランシーバーのチャンネルを合わせます。 グループトーク機能を設定すると同じグループ番号の音声だけが聞こえ混信防止になります。

【メモ】本システムは一般的な特定小電力無線と同じチャンネルを使用しています。 できるだけ混信を防ぐため先頭(LO1や bO1)以外のチャンネルやグループ番号の 使用をお勧めします。

# 付属品

■保守・点検

付属品をご確認ください。 □取扱説明書(本書) □保証書

(注意) 保証書にご購入の日付が記載されていないときは領収書やレシートを保証書と いっしょに保管してください。ご購入日が証明できる書類がないと保証サービス は無効となりますのでご注意ください。

# 電池の入れ方

### ①電池カバーを取り外す

レバーを矢印の方向へスライドさせ、電池カバーを 上方へ持ち上げます。

### ②電池を入れる

取り付けイラストを参考に単四乾電池2本を「+/-」 の表示に従って入れてください。

電池を装着すると自動的に電源が入り、接点端子 にイヤホンを接続するとチャンネルとグループ番 号をお知らせするとともにランプが青色に点灯し たあと待機状態になります。待機状態になるとラン プは消灯します。

### ③電池カバーを取り付ける

電池カバーのツメを本体の切り欠きに合わせ、レバ 一部を「カチッ」と音が鳴るまで押し込みます。

・電池の「+ / −」向きを間違えないようご注意ください。 ・電池は同じ種類の新しいものをご使用ください。

アルカリ電池など高性能乾電池の使用をお勧めし

・種類が異なる電池や、新品と古い電池を混ぜて使用 しないでください。 市販の充電池は形状や電気仕様が合わないおそれ

があるためご使用になれません。

# 動作状態を表します。

(1)

2

0 **等**公 **5 %** 


**(a)** 

**(a)** 


呼出キー 哪出 押すと送信します。 特定小電力トランシーバー からは呼び出し音声が鳴り ます。ご自身の声を録音す るときにも使用します。 ALLINGO

背面部(電池カバーなし)

前面部



ストラップ通し穴 ストラップなどを装着



接点端子 オプション品を接続します。

【メモ】EME-58 を接続すると2mm ほど付け根部分が見えますが異常ではありません。

します。

### 其太塭作

本製品の基本となる操作方法を説明します。

本書に記載していないカスタマイズ方法や設定値書き込みについては弊社ホームページをご覧ください。https://www.alinco.co.jp/

### キー操作

「キーを押す」は押してすぐに離すことを指します。

「キーを長押しする」は数秒間押し続けることを指します。

【メモ】設定済みトランシーバーがある場合は次項目「ACSH モード」をお読みください。

### チャンネル・グループ設定

待機状態でF(ファンクション)キーを押すとセットモードに入り、チャンネル・グループ設定ができます。

- ① 待機状態で接点端子にイヤホン(オプション: EME-58)を接続し、F キーを押します。
- ②「セットモード 1 チャンネル設定 LO1」と鳴りランプの色が黄色点滅します。
- ③ F キーを長押しすると「ピッ L01」と鳴りチャンネル選択へと移ります。
- ④ 呼出キーや F キーを押すとチャンネルを設定することができます。
- ⑤ そのまま5秒間放置すると自動的に待機状態となり設定が完了します。
- ⑥ ②の時に呼出キーや F キーを押すと、グループ項目に切り替えます。

セットモード No.	項目	設定値
1	チャンネル	交互通話:L01~L09, b01~b11 中継通話:L10~L18, b12~b29
2	グループ	OFF, 01~50

【メモ】設定スイッチ「No.1 通信タイプ」を ON にすることで、中継通話チャンネルを選択できます。

### 呼び出し

呼出キーを押すとランプが青色に点灯します。その後特定小電カトランシーバーへ向けて呼び出しのための「プルルプルル」音と「呼び出し中です」の音声ガイダンスを送信します。その後ランプが消灯し待機状態となります。

【メモ】本製品にはテールノイズキャンセラー機能が搭載されています。特定小電力トランシーバーにも本機能が搭載されている場合は、送信終了時の「ザッ」というノイズが低減されます。

(注意) 第三者の通話によりチャンネルが使用されているとキャリアセンスが働き送信できません。チャンネルが空くのを待って送信するため特定小電カトランシーバーへの音声のお知らせが遅れます。これは電波法に則った動作であるため異常ではありません。また送信タイミングによっては特定小電カトランシーバーの受信音声が聴きとりにくい場合があるため、ご注意ください。


### ACSH(アクシュ)モード

ACSH モード(Auto Connect Shake Hands)について説明します。

既に使用している設定済みトランシーバーのチャンネルとグループ番号をスキャンして 検出し、本製品に同じものを自動設定する機能です。

キー操作によるチャンネル・グループ番号の設定作業が省略できます。

本機能は交互通話・中継通話において使用でき、一度の操作で何台でも設定できます。



- ① 待機状態で F キーを約7秒間長押しします。
- ②「アクシュモードです~」と鳴りランプが青色と緑色の交互点滅をします。
- (3) 設定済みトランシーバーを送信します。
- ④ 本製品が電波の検出を開始しますのでしばらくお待ちください。(ランプ: 青色点滅)
- ⑤ 電波の検出に成功すると「ビビッ」「自動設定が完了しました」と鳴り、自動設定されたチャンネルとグループ番号を読み上げお知らせします。
- ⑥ 設定済みトランシーバーの送信を停止します。

### (注意)

・ACSH モードにして電波を受信し、自動設定が完了する時間は数秒から最大で2分程度を要することがあります。

・ACSH モードにして電波を受信中は、送信側(設定済み)のマイクから音声が入らないようにしてください。音声により信号が乱されて正常に判定できないことがあります。


・グループ番号の検出においてトーン周波数が近いものは動作が不安定になり、誤判定することがあります。(例:01番[67.0Hz]と39番[69.3Hz])数回スキャンを試みても誤判定する場合は、グループ番号を01~38番の範囲に設定してください。

・ACSH モードの自動設定は外来電波による誤判定を防ぐため近距離でご使用ください。自動設定中は電源を切らないでください。正しく設定されないことがあります。

・ACSH モードで自動設定が完了すると、誤操作を防ぐためキー操作でのチャンネル・グループ設定ができなくなります。再度キー操作で変更する際は、リセットしてください。 その際 ACSH モードで自動設定した内容は消去されますのでご注意ください。

### 中継子機

中継子機として自動設定する際は、中継器から送信する電波を受信する必要があります。 本製品を ACSH モードにして設定済みトランシーバーから中継器にアクセスします。 中継動作中に自動設定がおこなわれます。



(注意) 中継器から送信される電波をスキャンするときは、グループ(トーン)信号が正常に 判定できないことがあります。機器によりグループ(トーン)信号の波形や精度が異なるためであり、このようなときはグループ番号を01~38番の範囲に設定してご使用ください。

### 減電池お知らせ

電池が消耗しているときに呼び出し動作をすると、それをお知らせする音声ガイダンスを送信します。特定小電力トランシーバーから一連の呼び出し音声が鳴ったあとに「電池を交換してください」と鳴ります。その際は新しい電池に交換してください。

【メモ】本製品は使用していなくてもわずかな待機電流により電池が消耗します。電池残量 を確認するためにも呼出キーを押し動作を確認してください。


### リセット(初期化)

- ① 呼出キーを押し続けながら電池を装着します。(約5秒間)
- ②「初期化しました」と現在のチャンネル・グループ番号が鳴り、ランプが黄色点滅します。
- ③ その後ランプが消灯し待機状態となります。

【メモ】チャンネル・グループ番号・自動設定内容・設定値書き込み内容はすべて初期化されます。

# 設定方法

本製品背面の電池カバーを取り外し、内部のスイッチを操作して各機能を設定します。 出荷状態ではすべてのスイッチは数字側に設定されています。イラスト状態は OFF です。 スイッチの操作はペン先などの先端が鋭利ではないものをご使用ください。



IVO.	垻日	<b>改</b> 上但	彻别但
1	通信タイプ	交互通話 / 中継通話	交互通話(OFF)
2	音声タイプ	定型文 / 録音	定型文(OFF)
3	録音モード	ON / OFF	OFF
4	VOX(音声検知送信)	ON / OFF	OFF
5	温度センサ	ON / OFF	OFF
6	振動センサ	ON / OFF	OFF
7	浸水センサ	ON / OFF	OFF
8	トランシーバーモード	ON / OFF	OFF

### No.1 通信タイプ(交互通話 / 中継通話)

交互通話(L01~L09, b01~b11)・中継通話(L10~L18, b12~b29)を切り替えます。 中継子機として中継器にアクセスしたい場合は、こちらを ON に設定してください。

【メモ】交互通話に設定しているときは、セットモードのチャンネル内容は L01〜L09, b01〜b11から選択となり、中継通話に設定しているときは、L10〜L18, b12〜b29から選択できます。

# (注意) ACSH モードで自動設定されている場合は、誤操作を防ぐため設定スイッチでのチャンネル・グループ設定ができなくなります。再度設定スイッチで変更する際は、リセットしてください。その際 ACSH モードで自動設定した内容は消去されますのでご注意ください。

# No.2 音声タイプ(定型文 / 録音)

呼出キー操作での呼び出し音声を録音音声にしたい場合切り替えます。

【メモ】録音されていない場合は「録音されていません」と呼び出し音声が鳴ります。

### No.3 録音モード(ON / OFF)

音声を録音し、呼び出し音声として使用できます。

- ① 待機状態で設定スイッチを ON にします。
- ② 接点端子にイヤホン(オプション: EME-58)を接続します。
- ③ 呼出キーを押し続け「ピピッ」と鳴ったらマイクに向かって近づけて話します。その際ランプ が緑色点灯し録音が開始されます。
- ④ 話し終わったら呼出キーを離します。保存中はランプが緑色点滅します。
- ⑤ 直後に録音した音声が自動的に再生・送信し確認することができます。
- ⑥ 再生・送信後は自動的に待機状態となります。
- ⑦ 録音した内容を呼び出し音声に使用するには設定スイッチ No.2 を ON に No.3 を OFF に してください。

【メモ】録音に失敗した際は再度③から始めて下さい。録音時間は最長で10秒となります。

注意 指定以外や市販のイヤホンを使用すると正しく録音されないためご注意ください。

### No.4 VOX(ON / OFF)

音声を検知して音声ガイダンスでお知らせします。

### No.5 温度センサ(ON / OFF)

温度を検知して音声ガイダンスでお知らせします。

### No.6 振動センサ(ON / OFF)

振動を検知して音声ガイダンスでお知らせします。

### No.7 浸水センサ(ON / OFF)

浸水や接点スイッチを検知して音声ガイダンスでお知らせします。

- 【メモ】No.4~No.7 の各種センサの詳細は、弊社ホームページをご覧ください。 https://www.alinco.co.jp/「電子事業部>ダウンロード>特定小電力」
  - 本書に記載していないカスタマイズ方法や設定値書き込みについては、 別途 ERW-7 が必要となります。

### No.8 トランシーバーモード(ON / OFF)

簡易的に特定小電力トランシーバーとして使用できます。

- ① 待機状態で設定スイッチを ON にします。
- ② 接点端子にイヤホン(オプション:EME-58)を接続します。
- ③呼出キーを押します。
- ④「ピピッ」音とともにランプが青色点灯します。
- ⑤ 呼出キーを押すと送信し、ランプが赤色点灯します。(マイクに近づけて話してください)
- ⑥ 呼出キーを離すと受信待ち受けし、ランプが青色点灯します。(受信中:ランプ緑色点灯)
- 【メモ】無線機管理者がカスタマイズのために使う「設定値書き込み」で各設定を変更できます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。 https://www.alinco.co.jp/「電子事業部>ダウンロード>特定小電力」

【注意】 指定以外や市販のイヤホンを使用すると正しく送信できないためご注意ください。 音声タイプを「定型文」に設定してお使いください。また待ち受け状態(受信)は待機

状態とは異なり電流を大きく消費するため長時間の利用にはご注意ください。

# 故障とお考えになる前に

症状	原因	処置
電源が入らない	電池の入れ方が間違っている。	電池を正しく入れ直してください。
ランプが点かない	電池の電圧が低下している。	新しい電池と交換してください。
音が出ない	相手とチャンネルが違う。	同じチャンネルに合わせてください。
送信しない	相手とグループ番号が違う。	同じグループ番号に合わせてください。
	相手と距離が離れすぎている。	通信距離を目安に通信してください。
	信号を受信している。	信号がなくなってから送信してください。
	3分通信制限時間を超過している。	呼出キーを離し2秒経過後に送信してください。
正しい音声ガイダ	設定内容が間違っている。	設定スイッチを正しく合わせてください。
ンスを送信しない	録音されていない。	正しく録音をし直してください。

処置を施しても異常が続く場合はリセットしてください。

電池の電圧が低下していると誤動作することがあります。新しい電池に交換してください。

## 生産終了品に対する保守年限

生産終了後5年間は補修用部品を在庫しています。不測の事態で欠品した場合には保守ができなくなることがあるためご了承ください。

# オプション一覧

EME-58 カナル型イヤホン (ケーブル長:約80cm)

EDS-33 接点ケーブル (ケーブル長:約150cm)

### 定格

送受信周波数	422, 0500~422, 1750MHz~422, 2000~422, 3000MHz
是人们的1000	421. 5750~421. 7875MHz~421. 8125~421. 9125MHz(受信)
	440. 0250~440. 2375MHz~440. 2625~440. 3625MHz(送信)
制御チャンネル	422. 1875MHz、421. 1800MHz(受信)、440. 2500MHz(送信)
電波形式	F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力	10mW
受信感度	-14dBu(12dB SINAD)
音声出力	70mW 以上(8 Ω負荷)
通信方式	単信、半複信
定格電圧	DC3. OV(単四乾電池2本)
消費電流	送信時:約78mA
	受信定格出力時:約100mA
	受信待ち受け時:約87mA
	バッテリーセーブ時:約20mA
動作温度範囲	-10 <b>~</b> +50°C
寸法	高さ77mm×幅50mm×厚さ23.8mm
重さ	約48g(乾電池除く)